

1.000-Kilometer-Inspektion

Bezeichnung	Ausführung
Kupplung	Funktion prüfen; Flüssigkeitsstand kontrollieren; hydraulische Anlage auf Undichtigkeit prüfen;
Vorderradbremse	Funktion prüfen und Flüssigkeitsstand kontrollieren; hydraulische Anlage auf Undichtigkeit prüfen
Hinterradbremse	Funktion prüfen und Flüssigkeitsstand kontrollieren; hydraulische Anlage auf Undichtigkeit prüfen
Lenkkopflager	Auf Schwergängigkeit prüfen und Spiel kontrollieren
Seitenständerschalter	Funktion prüfen
Einspritzanlage	Leerlaufdrehzahl und Synchronisierung prüfen
Motoröl	Wechseln
Ölfilterpatrone	Erneuern
Achsantriebsöl	Ölstand kontrollieren und Fahrzeug auf Undichtigkeit prüfen; Wechseln;
Bremslichtschalter	Bremslichtschalter vorne und hinten auf Funktion prüfen
Krümmers- und Schalldämpferverbindung	Schlauchselle auf festen Sitz überprüfen
Beleuchtung	sämtliche Beleuchtung, Warn- und Kontrollleuchten sowie die Schalter auf Funktion prüfen; Scheinwerfer einstellen;